

Drogi użytkowniku!

Dziękujemy za zakup naszego produktu Jerry / Jerry+ wersja 2. Miło nam poinformować iż nowa wersja wspiera zarówno komputer Amiga jak i Atari ST. Sposób konfiguracji został przedstawiony w dalszej części instrukcji w kroku 'Rekonfiguracja adaptera'. Wszystkie sprzedawane przez nas interfejsy są z góry prekonfigurowane do użycia z komputerem Amiga.

Będziemy bardzo zadowoleni jak spodoba się Tobie nasz produkt i wyrazisz to pozytywną opinią w serwisie, w którym zakupiłeś nasz produkt. To pomaga nam zbudować lepszą reputację a także zwiększa motywację do stworzenia nowych produktów być może także dla Ciebie.

Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinie, napisać sugestie, masz jakiś pomysł lub po prostu chcesz o coś zapytać to napisz do nas: electronica4you@test.com.pl.

Team electronica4you

Podłączenie i użycie

Podłącz adapter do swojego komputera do portu mysz/joystick (to nie jest wymaganiem, są tacy, którzy podłączają go bezpośrednio do portu drugiego i używają gier z dwoma myszkami np. Lemmingi czy Settlersi). Kiedy już podłączysz swój interfejs i włączysz komputer LED na adapterze powinien mrugać naprzemiennie. To oznacza że wszystko jest w porządku i myszka (lub myszka i joystick, w zależności od adaptera, który posiadasz) może zostać podłączona. Nie ma znaczenia kiedy podłączysz swój kontroler dlatego, że wszystko działa w trybie plug and play.

Niektóre modele Amiga takie jak A600 wymagają posiadania adaptera przedłużki, który możesz dokupić osobno lub użyć własnego jeżeli takowy już posiadasz. Taka przedłużka jest także wymagana dla Amigi 2000 z adapterem Jerry+ lub w przypadku dowolnego modelu Atari ST (zarówno Jerry jak i Jerry+).

Pamiętaj aby podłączyć myszkę z protokołem PS2! Może to być myszka z bezpośrednim połączeniem USB lub za pomocą adaptera PS2->USB. Posiadamy także listę myszek, które w 100% działają z naszym adapterem. Jeżeli chciałbyś mieć tą listę to napisz do nas (nie załączamy jej tutaj ponieważ lista ta ciągle się zmienia).

Jeżeli posiadasz adapter Jerry+ możesz także podłączyć Joystick do drugiego wejścia. Tym adapterem możesz wybrać którym kontrolerem chcesz sterować (myszką lub joystickiem). W przypadku naciśnięcia lewego przycisku myszy adapter automatycznie przełączy się do używania myszki na komputerze, jak naciśnięty zostanie przycisk Joysticka adapter przełączy się w tryb Joysticka. Proste, nieprawdaż?

Wskaźnik LED jest Twoim przyjacielem, kiedy podłączona i wybrana jest myszka LED będzie się świecił stale i przygasał jeden raz w przeciągu 2s. Gdy będzie to joystick LED będzie się świecił stale i przygasał dwa razy w przeciągu 2s. **Udanej zabawy!**

Rekonfiguracja adaptera

Wszystkie adaptory przed wysyłką są testowane na naszych komputerach a następnie ustawione do pracy z Amigą. Jednak w każdym momencie możesz go przeprogramować w prosty sposób:

- Podłącz adapter do komputera, włącz go i upewnij się że dioda mruga tak jak powinna (LED przygasa raz)
- Wyłącz komputer i naciśnij i przytrzymaj Lewy (dla ATARI) lub Prawy (dla AMIGI) przycisk myszki
- Następnie włącz komputer i po około sekundzie naciskaj przeciwny przycisk myszy (trzymając cały czas jeden z przycisków wciśnięty). Po około 5 kliknięciach na adapterze LED powinien przygasnąć i adapter powinien przestawić się na wybrany tryb pracy (Amiga, Atari)